Eyenix ECMT 연결

- 'EN675 ECMT Manual' 에서 간추린 내용입니다.
- ECMT Tool은 <u>https://gadgetsoft.co.kr</u> OUTPUTS 의 해당 과제 페이지에서 download 받을 수 있습니다.

• USB Dongle



1 USB (2) SPI 3 UART2 ④ JTAG

- Boot Log 를 확인하기 위한 Serial Port 입니다.
- JTAG은 flat cable 로 연결된 부분을 사용합니다. **④-1 JTAG**
- Camera (ISP) log를 확인할 때 필요합니다. 5 UART1

• 연결도



1 차 보드

2 차 보드

Device Driver 설치

• FTDI Driver 설치

자동 설치가 안될 경우, https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/에서 다운로드 받고 설치하면 됩니다.

• Zadig 설치

https://zadig.akeo.ie 에서 다운로드 받고 설치하면 됩니다.

Download Updated 2023.03.01: • Zadig 2.8 (5.0 MB) • Other versions

Device Options Help

 USB <-> Serial Converter (Interface 0)
 2
 Edit

 Driver
 FTDIBUS (v2.12.28.0)
 WinUSB (v6.1.7600.16385)
 More Information

 USB ID
 0403
 6011
 00
 3

 WCID²
 Replace Driver
 WinUSB (Microsoft)

 Updates: Unable to acces version data
 Zadig 2.4.721

Options -> List All Devices

 \times

(2) USB <-> Serial Converter (Interface 0)

3 Click "Replace Driver"

• 설치가 완료되면, 아래 그림과 같은 상태가 되어야 합니다.



④ The driver was installed successfully

Firmware Update 순서

• 배포되는 F/W는 <u>https://gadgetsoft.co.kr</u> – OUTPUTS 의 해당 과제 페이지에서 download 받을 수 있습니다.



	Flash Write(F5)	Board Reset(F6)				💮 Settin
		Bin File Path		Start Add	r Size	(KB) End Add
	Y:\wsa\en675\	becon.b2c.en675\build\u	-boot.en675 📄) 0x0	411	0x66a47
	Y:\wsa\en675\	becon.b2c.en675\build\k	ernel.en675 👔	0x80000	7710	0x8076df
	Y:\wsa\en675\	becon.b2c.en675\build\v	ideocore.gz 👔	0x880000	1010	0x97c590
	Y:\wsa\en675\	becon.b2c.en675\build\a	pp.ubifs) 0x990000	21056	0x1e1fff
) 0x0	32768	No File
					32768	No File
) 0x0	32768	No File
~	E:\projects\Eye	nix_ECMT\becon-b2c-ro	m-1.1.3	3 0x0	32768	0x1ffffff
	Chp Flash Read Flash Erase Flash Test NOR NAND Area					
			C1-	rt Addr S	ize(KB)	End Addr
			518			

① "Flash Programming" 선택

② 다운로드 받은 이미지를 선택
 월치는 상관없습니다.
 (파란색) 체크 표시된 항목만 적용됩니다.

③ "Flash Write(F5)" 클릭 **④** 정상적으로 진행될 경우 <u>녹색</u>으로 바뀌고, 진행 상태가 표시됩니다.

④ "JTAG Reset OK" 가 나오면, 완료된 상태입니다.

주의 사항

Firmware update 시 전원이 계속 공급될 수 있도록. 전원 버튼이 계속 눌려져 있어야 합니다.

update 동안 전원 버튼이 눌림 상태를 유지하도록 조치를 해두시는 게 좋습니다.

⑤ Console (UART) Terminal (115200, 8-N-1) 에는 아래와 같이 표시됩니다.



Firmware 완료 후 Boot 절차

Power Button 을 길게 누르면, 부팅이 시작됩니다. White LED가 켜질 때 까지 (약 3초) 누르면 됩니다.

Firmware update 후 처음 부팅시에는 아래와 같은 화면에서 멈추게 됩니다. (부팅이 완료될 때 까지 기다리시면 됩니다.) "UBIFS (ubi0:0): start fixing up free space"

7.951709] mwifiex_sdio mmc0:0001:1: info: MWIFIEX VERSION: mwifiex 1.0 (14. (00a

8.765751] UBIFS (ubi0:0): start fixing up free space

부팅이 완료되면, 아래와 같은 화면이 나옵니다. App Start !!

App Start !! [_____8.207859] IPv6: ADDRCONF(NETDEV UP): mlan0: link is not ready Successfully initialized wpa_supplicant rfkill: Cannot open RFKILL control device

gadget \$ boot_string=44:01:BB:0B:9C:2A

참조) ISP Console





① 버튼이 빨간색이면, 클릭하여 통신 포트를 열어줍니다. (녹색)

② "UART Terminal"을 클릭하면 ISP Log를 확인할 수 있는 창이 나타납니다.

③ 저장 아이콘을 클릭하면, ISP Console의 log를 저장할 수 있습니다.